

Foreldreenhet (mottaker)

- 1) Fjern adapterpluggen fra mottakeren for å slå den av
- 2) Koble til adapterpluggen igjen
- 3) Trykk og hold nede knappen <Vol+>
- 4) Trykk knappen <POWER> for å slå enheten på. Displayet viser meldingen "Trykk OK for å gjenopprette innstillingene"
- 5) Trykk knappen <M> for å bekrefte

Barneenhet (sender)

- 1) Fjern adapterpluggen fra senderen for å slå den av
- 2) Koble til adapterpluggen igjen
- 3) Trykk og hold nede knappen <Vol+>
- 4) Trykk knappen <POWER> for å slå enheten på
- 5) Etter 3 sekunder begynner det å blinke en batteridrevet LED-lampe, trykk og hold nede knappen <VOL+>
- 6) Mens den batteridrevne LED-lampen blinker, slipp knappen <VOL+> og trykk knappen <PLAY / STOP>
- 7) Etter nullstillingen slutter LED-lampen å blinke