

Unidade dos Pais

- 1) Retire o adaptador da unidade dos pais para o desligar
- 2) Volte a enfiar o adaptador
- 3) Prima e mantenha premido o botão <Vol +>
- 4) Prima o botão <POWER> para desligar o aparelho. No ecrã aparecerá a inscrição “Prima OK para voltar às configurações”
- 5) Prima o botão <M> para confirmar

Unidade do Bebé

- 1) Retire o adaptador da unidade do bebé para o desligar
- 2) Volte a enfiar o adaptador
- 3) Prima e mantenha premido o botão <Vol +>
- 4) Prima o botão <POWER> para desligar o aparelho
- 5) A lâmpada LED à bateria começa a piscar após 3 segundos, prima e mantenha premido o botão <Vol +>
- 6) Quando a lâmpada LED à bateria está a piscar, liberte o botão <VOL +> e prima o botão <PLAY / STOP>
- 7) A lâmpada LED à bateria deixa de piscar depois de reiniciar o aparelho