

Für die Eltern-Einheit

- 1) Entfernen Sie den Adapteranschluss von der Einheit, so dass sie ausgeschaltet ist
- 2) Stecken Sie den Adapter wieder ein
- 3) Drücken und halten Sie die Taste <Vol +> gedrückt
- 4) Drücken Sie die Taste <POWER>, um das Gerät einzuschalten. Auf dem Display wird folgendes angezeigt „Bitte drücken Sie OK Einstellungen werden wieder hergestellt“
- 5) Drücken Sie die Taste <M> zur Bestätigung

Für die Baby-Einheit

- 1) Entfernen Sie den Adapteranschluss von der Einheit, so dass sie ausgeschaltet ist
- 2) Stecken Sie den Adapter wieder ein
- 3) Drücken und halten Sie die Taste <Vol +> gedrückt
- 4) Drücken Sie die Taste <POWER>, um das Gerät einzuschalten
- 5) Batterie-LED blinkt nach 3 Sekunden, <VOL +>-Taste gedrückt halten
- 6) Während die Batterie-LED blinkt, lassen Sie die <VOL +>-Taste los und drücken Sie die <PLAY / STOP Taste>
- 7) Batterie-LED hört auf zu blinken wenn der Reset durchgeführt worden ist