

beveynler için alıcı

- 1) Kapatmak için, alıcıdan adaptör bağlantısını çıkarın
- 2) Adaptörü yeniden takın
- 3) <Vol +> butonunu basılı tutun
- 4) Cihazı açmak için, <POWER> tuşuna basın. Ekranda "Ayarları sıfırlamak için, OK tuşuna basın" diye bir mesaj görüntülenir
- 5) Onaylamak için, <M> tuşuna basın

Çocuk için verici

- 1) Kapatmak için, vericiden adaptör bağlantısını çıkarın
- 2) Adaptörü yeniden takın
- 3) <Vol +> butonunu basılı tutun
- 4) Cihazı açmak için, <POWER> tuşuna basın
- 5) 3 saniye geçtikten sonra pilli LED lambası yanıp sönmeye başlar, <VOL +> tuşunu basılı tutun
- 6) Pili LED lambası yanıp sönerken, <VOL +> tuşunu serbest bırakın ve <PLAY / STOP> tuşuna basın
- 7) Pili LED lambası sıfırlandıktan sonra yanıp sönmeyiz