

Voor de ouder unit

- 1) Verwijder de adapterplug van de unit zodat deze uitgeschakeld is.
- 2) Steek de adapterplug weer in de unit
- 3) Druk op de toets <VOL+> en houdt deze ingedrukt
- 4) Druk op toets <POWER> om de unit in the schakelen, in het display komt vraag voor bevestiging te staan, de toets <VOL+> kunt u loslaten
- 5) Druk op de toets <M> ter bevestiging

Voor de baby unit

- 1) Verwijder de adapterplug van de unit zodat deze uitgeschakeld is.
- 2) Steek de adapterplug weer in de unit
- 3) Druk op de toets <VOL+> en houdt deze ingedrukt
- 4) Druk op toets <POWER> om de unit in the schakelen
- 5) Als batterij LED na 3 secondes gaat knipperen kunt u toets <VOL+> loslaten
- 6) Druk op toets <PLAY/STOP>
- 7) De batterij LED stopt met knipperen gedurende de reset